

每只扫描器出厂都会有配一册折页的手册，里面的条码都是功能设定条码，平常没有需要请不要随意扫描上面的条码，以免导致无法正常使用。




1. 设定条码主要分为两种，单独列出的条码，直接扫描即可实现对应的功能，如下图所示

## Host Interface Quick Set



接口设定

2. 另外一种是在框里，后面有对应的数字码的需要扫描的，需要扫描开始和结束码。这样类型的设定，我们网站资料下载有详细的设定文档里的设定都要用以下设定方法。

Command	Parameter Selection		Option Code	
<b>Keyboard Layout</b> 	USA ◆ France Germany United Kingdom-UK Canadian French Spain Sweden/Finland Portugal Norway	Latin America Italy Netherlands Denmark Belgium Switzerland-Germany Iceland Japan Universal	00	09
<b>Record Suffix</b> 	None RETURN ◆ TAB SPACE	ENTER User define character	0 1 2 3	4 5
<b>Preamble</b> 	None ◆ 1-15 characters		FIN [D0-7F], [FIN]	

a. Option Code 框内直接数字的，设定范例如下。

例：设定可以读取反白条码，按以下设置即可完成



b.Option Code 框内带“FIN”，如上图红色椭圆框所示，设定范例如下。

例：设定传输内容两笔资料之间的传输延迟时间。

